




## 陸屋根バラスト架台の紹介



設置簡単



高耐食性



アンカー不要



設置イメージ図



設置イメージ図



## ◆基本仕様

風速

≤45m/s

垂直積雪量

≤90cm

設置角度

≤25°